

- Täielikult installeeritud ja pingestatud koormusvaba ühendus Kliendi seadme dubleeriva toiteploki ja Telia toiteseadme vahel;
- Kasutatakse toitesüsteemi katkematu toimimise täiendava garanteerijana;
- Ühendus on oma parameetritelt identne põhitoitega, asendades seda täies mahus;
- Ühendusega hõivatud osa toiteseadme võimsusest ei kasutata teiste seadmete toiteks.

1.2.4 Seadmekapp

- Lisateenus kujutab endast Teliale kuuluva ETSI standardile vastava kahepoolse ligipääsuga lukustatava Seadmekapi kasutamise võimalust Kliendi poolt;
- Telia Seadmekapi mõõtmed on: 0,65x0,85x2,15m (l x s x h);
- Telia Seadmekapp ei sisalda teiste Klientide seadmeid;
- Telia Seadmekapi paigaldus-, demonteerimis- ja jooksvaid hooldustöid teostab Telia.

2. Ligipääsu kord klass A objektil

- 2.1 Ligipääsuõiguse tagamiseks peab Klient esitama Lepingus kindlaks määratud Telia kontaktisikule Kliendi poolsete, Lepingus kindlaks määratud Volitatud Isiku(te) pildid.
- 2.2 Telia väljastab Lepingus kindlaks määratud Kliendi Volitatud Isiku(te)le kahe nädala jooksul pildiga tõendi ja isikliku turvakoodi koos kasutusjuhendiga. Telia väljastab igale Kliendile sõltumata Telia Telehotellides majutatavate Kliendi seadmete arvust kuni 3 tasuta "musta" (Wiegand) võtit. Ülejäänud Kliendi Volitatud Isiku(te)le, kellele Klient soovib juurdepääsuõigust Telia Telehotellides asuvatele seadmetele vastavasisuliste lepingute alusel, võimaldab Telia Kliendi poolt soetatud "mustade" võtmete programmeerimise.
- 2.3 Ligipääs Seadmetele võimaldatakse Kliendi Volitatud Isiku(te)le 24 h ööpäevas ja seitse (7) päeva nädalas (igal päeval aastas kaasa arvatud puhkepäevad ja riiklikud pühad).
- 2.4 Kliendi Volitatud Isik kohustub registreerima oma saabumise ja lahkumise Telia turvatöötaja juures.
- 2.5 Kliendi Volitatud Isik(ud) on õigustatud endaga Telehotelli kaasa võtma tõendit mitteomavaid, tööde teostamiseks vajalikke kolmandaid isikuid.
- 2.6 Kliendi Volitatud Isiku(te)ga kaasas olevad kolmandad isikud on kohustatud esitama Telia turvatöötajale pildiga isikut tõendava dokumendi.
- 2.7 Klient on vastutav täies ulatuses Kliendi Volitatud Isiku(te) ja temaga kaasas oleva(te) kolmandate isiku(te) poolt tekitatud võimalike kahjude eest.
- 2.8 Klient kohustub hüvitama Teliale kõik turvasüsteemide häiretega kaasnevad Telia kulutused, mis on põhjustatud Kliendi Volitatud Isiku(te) tegevusest või tegevusetusest.
- 2.9 Ligipääsutõendit mitteomavaid või võõra tõendi esitanud isikuid üksinda Telehotelli ei lubata, isegi kui nad omavad "musta" võtit ja teavad turvakoodi.
- 2.10 Sõidukiga pääseb Telia territooriumile ainult planeeritud ehitus-, paigaldus- ja hooldustööde teostamiseks, Telia poolt väljastatud kirjaliku ühekordse loa alusel.
- 2.11 Sõiduk peab lahkuma Telia territooriumilt koheselt pärast laadimistööde lõppemist.
- 2.12 **Operatiiv- ja avariitööd:**
 - 2.12.1 Operatiiv- ja avariitööde teostamiseks on Kliendi Volitatud Isiku(te)le tagatud ligipääs Seadmekapile 24 h ööpäevas, seitse päeva nädalas.
 - 2.12.2 Ligipääsuks Telehotelli esitab Kliendi Volitatud Isik(ud) oma ligipääsutõendi Telia turvatöötajale, kes fikseerib tema saabumise.
 - 2.12.3 Kliendi Volitatud Isiku(te)le tagatakse ligipääs Telehotelli oma "musta" võtme ja isikliku turvakoodi abil.
 - 2.12.4 Töö lõpetamise ja lahkumise registreerib Kliendi Volitatud Isik(ud) Telia turvatöötaja juures.
 - 2.12.5 Telia spetsialisti operatiivseks väljakutseks pöördub Kliendi Volitatud Isik(ud) Telia Juhtimiskeskuse poole telefonil 639 1082.

- ruumi üldtemperatuur (21 ± 3 °C)
- signaalid säilitatakse *.log failina 12 kuud.

3.5 Valgustus

- Üldvalgustuse tase seadmekappide ruumides - 500 lx;
- Evakuatsioonivalgustid akudega 1 h.

3.6 Tuleohutus

- Tulekaitse signalisatsiooniseadmed;
- Automaatne gaaskustutusüsteem;
- Esmased tulekustutusvahendid;
- Signaalid turvateenistusele:
 - automaatse gaaskustutusüsteemi hoiatavad alarmid (I ja II aste)
 - automaatse gaaskustutusüsteemi rakendumine.

3.7 Turvasüsteem

- Signalisatsioonisüsteem videokaameratega (-välised ja -ruumisisesed);
- Lukustatud turvauksed ("Wiegand" andur, koodlukk);
- Lukustatud seadmekapid. Klient markeerib oma seadme(d);
- 24 h mehitatud valve kogu hoonele;
- Signaalid turvateenistusele:
 - välisuste autoriseeritud avamine (juhtimiskeskusesse)
 - välisuste autoriseerimata avamine
 - videokaamerate pildid valvemonitoril
 - videosalvestused säilitatakse 7 päeva.

4. Teenuse ja Lisateenuste maksustamise kord

4.1 Teenuse ja Lisateenuste tasud on kindlaks määratud Hinnakirjas.

4.2 Kliendile, kes omab kehtivat tegevusluba telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks või on oma tegevuse telekommunikatsiooniseaduses ettenähtud korras registreerinud telekommunikatsiooniteenuse osutaja, rakendatakse Hinnakirjas kindlaks määratud Teenuse ja Lisateenuste tasusid.

4.3 Kliendile, kes ei oma kehtivat tegevusluba telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks ega ole oma tegevust telekommunikatsiooniseaduses ettenähtud korras registreerinud telekommunikatsiooniteenuse osutaja, rakendatakse Hinnakirjas kindlaks määratud Teenuse ja Lisateenuste tasusid.